



Entretien

Nettoyage Kährs pour les parquets vernis



D'abord, il faut nettoyer le sol de toute saleté.
De préférence avec un aspirateur.



Kährs Cleaner convient principalement à toutes les surfaces de parquet vernis.
Cleaner ne devrait toutefois pas être utilisé lors de chaque nettoyage humide




Mise en garde!
Verser Kährs Cleaner dans l'eau de lavage (dilution: environ 1 dl pour 10 l d'eau).
Observer les indications sur le flacon.



Bien éssorer le chiffon de nettoyage, un chiffon en coton est particulièrement bien adapté.
Mise en garde: ne pas utiliser de tissus en microfibres!



Nettoyer le sol avec un balai à récurer adapté.
Ne pas utiliser des pattes à récurer en peluches et ne pas laisser des éclaboussures et un surplus d'eau de lavage à la surface du bois.



Mise en garde !
Laver uniquement avec une patte humide et bien essorée!
La pellicule d'eau doit être sèche au bout d'une minute.